



Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

LINK

Produktblad

- Enhet för mottagning av larm från larmsändare via radio
- Tar emot larm direkt från bärbar larmsändare eller annat larmtillbehör
- Kommunicerar på harmoniserad EU frekvens speciellt tilldelad trygghetslarm
- Dubbelriktad talkommunikation säkerställer att radioförbindelsen fungerar
- Hanterar upp till 8 olika larmsändare
- Utgång kan slutas, brytas, byta tillstånd eller pulsas under valfri tid
- Strömförsörjs via AC-adapter
- Batteribackup vid nätbortfall





Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

LINK radiomottagare

LINK radiomottagare används för att styra trådade utrustningar via radio. Den reagerar på en eller flera radiosignaler och aktiverar då

på olika sätt ett inbyggt relä. Den sändande enheten kan vara trygghetstelefon NEO, den

bärbara larmsändaren ATOM eller någon annan sändande enhet från NEAT Electronics. LINK kan styra vilken utrustning som helst som kan ta emot en reläslutning. För att kontrollera 230V spänning krävs dock en extern kontroll-enhet.

Mottagning av radio

LINK kan ställas att reagera på antingen alla radiokoder eller på vissa utvalda. Upp till åtta specifika radiokoder kan anges. Normalt reagerar LINK med en slutning av reläet i tre sekunder då en radiokod mottagits, men detta

kan ändras genom att konfigurera om enheten.

Det är också möjligt att utföra olika åtgärder beroende på vilken radiokod som mottagits. Till exempel kan en radiokod dra reläet och en annan släppa det.

Utgången

LINK har en utgång med potentialfri slutande och brytande funktion. I kontakten finns även tillgång till oreglerad spänning mellan 5-9 volt

samt en reglerad spänning på 3 volt. Utgången kan konfigureras att sluta, bryta, ändra tillstånd eller ge en puls under en valfri tid.

Radiokommunikation

LINK tar emot all information på den harmoniserade EU frekvens som är speciellt tilldelad för trygghetslarm. Tack vare att LINK fungerar som en transceiver, där mottagaren även fungerar som sändare, fås alltid ett kvitto på att larmet har nått mottagaren.

Strömförsörjning

LINK strömförsörjs normalt ifrån en AC-adapter, men kan även användas i de fall då 12V-system är tillgängligt.

Batteribackup

Ifall ett strömavbrott skulle inträffa finns ett backup-batteri inbyggt i enheten. Detta kopplas in automatiskt då strömmen faller bort. Batteriet är av uppladdningsbar, miljövänlig typ och laddas upp då enheten är i normal drift.

Programmering

All enkel programmering görs via byglar inne i apparaten, medan eventuella avancerade inställningar görs via dator.



Zafe Care Systems
Industrigatan 2
SE-291 36 Kristianstad

Försäljning: 010 20 96 210
Service: 010 20 96 220
Fax: 044 780 95 50
E-mail: info@zafe.se
www.zafe.se

Tekniska data

LINK uppfyller samtliga av EU ställda krav för CE-märkning.

Frekvens: 869.200-869.250 MHz

CE-direktiv: R&TTE 1999/5/EC

LVD 73/23/EEC

EMC 89/336/EEC

Normer: EN 60950-1:2001

EN 301489-3 v1.4.1

EN 300220-3 v1.1.1

Bredd: 89 mm

Höjd: 63 mm

Djup: 26 mm

Vikt: 85 g